

Инструкция по применению звукового коврика «МИСТЕР-ТВИСТЕР» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

«Мистер-Твистер» - звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Прекрасно подходит для веселого времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Способствует развитию быстроты реакции, точности движений, глазомера.

Описание изделия:

Звуковой напольный коврик, поделенный на 20 одинаковых секций с пятью повторяющимися фигурами, и блоком управления с загорающимися кнопками в виде аналогичных фигур.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON). По умолчанию стоит свободный режим. Чтобы выбрать нужный режим, воспользуйтесь кнопкой «SELECT» (Выбор).
3. Цель игры: за определенное время нужно наступить ногой или дотронуться рукой до того сенсорного сектора на коврике, изображение которого совпадает с

изображением кнопки, загоревшейся на блоке управления. Каждый раз вам будет необходимо нажать минимум на три фигуры.

4. Во втором режиме играть могут несколько человек одновременно, выбрав каждый для себя определенную фигуру. Принцип схож с одиночной игрой, добавляется эффект соревнования и коллективной игры.

5. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 2-х минут.

6. Кнопки «+» и «-» используются для регулировки скорости игры.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера AA напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.